

Agency: Vakils Premedia
 Phone: 1-410-630-3015
 Email: teamsandisk@vakilspremedia.com
 Project: SDMX30 QSG
 Part #: 80-36-08407
 DWG #: 80-01-10664
 Date: For SanDisk only, see BOM for current rev
 08/29/2018

Colors: Copy/Xerox Double sided

Front Fold Fold Fold Back

SanDisk

מדריך מקוצר

זמן ההפעלה בשימוש הראשון הוא כ-45 שניות, ובכל הפעלה לאחר מכן הוא 10 שניות. הדבר אינו כולל זמני רענון כלשהם של מסדי נתונים, ככל שתבוצע הוספה או מחיקה של תכנים.



עיוור
 סימני אזהרה
 חבה לקרא מידע נוסף
 למו השמוש בגוגל-מפ3

הראות בטיחות
 נון ה-MP3 שברשותך כולל מנון של תכנות. כדי להבטיח לך בנאה מרבית מן האזנה, חברת SanDisk מזכירה כי חשוב שתשתמש בגוגל-מפ3 עם אזהרות ייחודה בעצמות קול בטוחה. למידע נוסף בנושא בטיחות, עבור אל: www.sandisk.com/clipsportgo/Safety

אזהרות מוגבלת לשנתים מטעם SanDisk
 נון ה-MP3 דוגם MP3 Sport Go של SanDisk כולל אזהרות מטעם חברת אזהרות זו למשך שנתיים (2) בכפוף להנאם ולהנחיות השימוש של האזהרות לפי שהודרה בכתובת: www.sandisk.com/wug

הראות סילוק
 אסור לסלק מכשיר זה על ידי השלכתו לאשפה לא ממוינת. סילוק באופן לא נכון עלול להוות סכנה למכירה והביאת האדם. פנה לרשות האשפה המקומית כדי לקבל מידע על מערכת ההסבה והאיסוף באזורך.

מדריך מקוון למשתמש והכנס רישיון מקוון למשתמש קצה
 כדי לקבל מדריך מקוון למשתמש והכנס רישיון מקוון למשתמש קצה (EULA), עבור אל: www.sandisk.com/support

תאימות לכלי ה-FCC
 מכשיר זה תואם לדרישת חלק 15 של כללי ה-FCC
www.sandisk.com/clipsportgo/FCC

למידע נוסף, עבור אל:
www.sandisk.com/clipsportgo

SanDisk, המסליל (סמל) (לוגו) של SanDisk ו-Clip Sport הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Western Digital Corporation או שלוחמה בארה"ב/או במדינות אחרות. כל יתר הסימנים הם קניינם של בעליהם, בהתאמה.
 © 2018 Western Digital Corporation או שלוחמה. כל הזכויות שמורות. חברת Western Digital Technologies, Inc. הינה הסוכרת הרשמית ובעלת הרישיון לשימוש מוגבר "SanDisk" שגוי חלקי-יבשת אמויקה, מיצור בסין.
 80-36-08407

Inside Panel (right) Fold Fold Fold Inside Panel (left)


1 חבר את הנגן לשקע ה-USB של מחשבך

למידע נוסף, עבור אל:
www.sandisk.com/clipsportgo/USB

2 טען את נגן ה-Clip Sport Go והעבר מוסיקה

למידע נוסף, עבור אל:
www.sandisk.com/clipsportgo/Transfer

נגן MP3 דגם Clip Sport Go



מבט מהיר

- מסך תצוגה
- חזרה
- שמאלה / הקודם / אחורה
- הפעלה / בחירה / אפשרויות / גלילה מטה
- מימנה / הבא / קדימה
- שקע אוזניה
- לחצן עוצמת קול
- השמעה / השתיה / גלילה מעלה
- שקע USB (טעינה והעברת נתונים)