

הבחיות להתקנת מקררים אינטגרליים

יש להקפיד ולבצע את ההבחיות המופיעות מטה עפ"י השרטוט על מנת לספק אוורור מתאים למקרר אוורור זה נחוץ לתפקודו התקין של המקרר ועל מנת לא לפגוע ביכולות הקירור שלו ובאחריות

אי ביצוע ההכנות בהתאם לתרשים לא יאפשר התקנת המוצר

- יש לדאוג לפתח/תריס בחלק התחתון של הארון (סוקל מחורץ)
- כל חלקו האחורי צריך להיות פתוח עד חלקו העליון של הארון (פתוח לתקרה)
- פתח בחלקו העליון של הארון שיאפשר יציאה וזרימה חופשית של האוויר החם, אין לסגור את פתח האוורור בשום צורה ע"י הנמכה או ארון מעל יחידות המקרר
- בהנמכת גבס עד הארוגות מעל המקררים יש להתקין תריס בחזית דמוי תריסי מזגן

